

# ARIEGGIATORE PROFESSIONALE PER PRATO

Serie	JURGEN	JURGEN
Larghezza di lavoro	45 cm	60 cm
Motore	Briggs & Stratton Series 950	Briggs & Stratton Series 950
Codice scarificatore	Cod. JU47B2-RM	Cod. JU603B2-RM
	Honda GX160	Honda GX160
	Cod. JU47H-RM	Cod. JU603H-RM
Peso kg	53	58
Cinghie dentate	2	2
Ruote	4 con cerchio metallico	4 con cerchio metallico
Sacco di raccolta	Si - opzionale su ordinazione cod AR370	Si - opzionale su ordinazione AR371
Sistema di lavoro di serie	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) ACU (33 LAME)	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) Cod. ACU6 (42 LAME)
Sistema di lavoro a scelta	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. ACUS1	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. ACUS16
Albero a coltelli mobili/flottanti	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 1.2 mm (passo 40) Cod ACUS	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 1.2 mm (passo 40) Cod ACUS6
	Albero a coltelli mobili/flottanti	Albero a coltelli mobili/flottanti
	Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. ACUS2	Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. ACUS26
Albero a lame fisse	Albero a lame fisse	Albero a lame fisse
	Spessore 2.5 mm (passo 40) Cod. ACU1 (15 LAME)	Spessore 2.5 mm (passo 40) Cod. ACUS16 (19 LAME)
	Albero a lame fisse	Albero a lame fisse
	Spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. ACUF2	Spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. ACUF26
	Albero a lame fisse	Albero a lame fisse
	Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. ACUF	Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. ACUF6
	Albero a lame fisse	Albero a lame fisse
	Spessore 1.2 mm (passo 40) Cod. ACUF11	Spessore 1.2 mm (passo 40) Cod. ACUF16
Albero lame e molle	Albero lame & molle Cod. AL49	Albero lame & molle Cod. AL62
Scatola singola	62 x 67 h 66	75 x 67 h 66
Pallet completo	4 pz su pallet 126 x 80 h 150	4 pz su pallet 136 x 80 h 150



We ♥ garden

